

Připojení Beáty přes mobil

Celý postup dělejte na stejném mobilu připojeném k Wi-Fi Beáty.

Také IP adresu zadáváte do prohlížeče na tomto mobilu. Tento postup platí pro první připojení i změnu Wi-Fi. Připravte si název a heslo k Wi-Fi domova.

1 Zapojte Beátu

Dodaným kabelem propojte USB port Beáty a zdroj 5 V. Zdroj zapojte do zásuvky a vyčkejte 30 sekund. Současná Beáta má jeden USB port.

2 Na mobilu načtete QR kód

Na iPhoneu otevřete Fotoaparát, na Androidu Fotoaparát nebo čtečku QR. Načtete kód ze štítku Beáty a potvrďte připojení k nabídnuté Wi-Fi.

3 Ověřte připojení k Beátě

V Nastavení → Wi-Fi zkontrolujte síť s číslem konkrétní Beáty, například BA-001 nebo BB-024. Na iPhoneu ji označuje zaškrtnutí. Hlášení „Bez internetu“ je v této chvíli v pořádku. Nabídne-li iPhone „Použít bez internetu“, zvolte tuto možnost.

4 Na stejném mobilu otevřete nastavení

Na iPhoneu otevřete Safari, na Androidu Chrome. Do adresního řádku napište <http://192.168.4.1> včetně <http://>. Pokud se stránka neotevře, zkuste <http://beata.local>. Mobil musí zůstat připojený k Wi-Fi Beáty.

5 Vyberte Wi-Fi domova

Ve formuláři Beáty otevřete nabídku „Vyberte síť“ a zvolte Wi-Fi domova. Tuto síť bude Beáta používat k odesílání dat.

6 Zadejte heslo domova

Zadejte heslo k vybrané Wi-Fi domova a klepněte na „Připojit“. Vyčkejte na potvrzení „Připojeno. Nyní můžete stránku zavřít“.

7 Vraťte mobil k běžnému připojení

Zavřete nastavení Beáty a mobil připojte zpět k běžné Wi-Fi. Pokud jste dočasně vypnuli mobilní data nebo VPN, znovu je zapněte. Beáta zůstává v napájení.

8 Umístěte Beátu k lůžku

Beátu připevněte speciálními suchými zipy ke konstrukci lůžka, co nejbližší středu a mimo pohyblivé části. Kabel vedte tak, aby se nemohl vytrhnout ani zachytit při polohování lůžka.

9 Ověřte odesílání dat

V přehledu domova zkontrolujte část „Zařízení online“, případně požádejte průvodce zavedením. Kontrolu proveďte také na místě u lůžka, kde bude Beáta používána.

Když QR nenaváže připojení

Načtení QR a skutečné připojení k Wi-Fi jsou dva samostatné kroky. Název sítě zobrazený po skenování ještě nepotvrzuje, že je telefon k Beátě připojený.

Kód se načte, ale připojení neproběhne

V Nastavení → Wi-Fi vyberte síť podle čísla ze štítku. Pokud vyžaduje heslo, použijte heslo této Beáty. Heslo k Wi-Fi domova se zadává až později ve formuláři Beáty.

Jak přečíst údaje z QR na iPhonu

V aplikaci Zkratky klepněte na + a přidejte akci „Naskenovat QR nebo čárový kód“. Spustíte ji tlačítkem přehrání přímo v editoru a načtete QR. Výstup se zobrazí pod akcí; potřebujete text kódu, ne automatické připojení.

Které údaje použít

V běžném Wi-Fi QR označuje pole S název sítě a pole P heslo. Použijte skutečné údaje konkrétního zařízení včetně velikosti písmen. Pokud obsah není čitelný nebo je zápis nejasný, pošlete průvodci zavedením ostrou fotografii QR kódu.

„Směrovač“ na iPhonu není tlačítko

iPhone zobrazuje směrovač jako statický údaj. Android může nabízet „Správa směrovače“, ale na iPhonu tento krok přeskočte a nastavení otevřete v Safari na stejném mobilu.

Dvě různá hesla

Kde jste	Které heslo zadat
Nastavení Wi-Fi v mobilu	Heslo k vlastní síti konkrétní Beáty, získané z jejího štítku nebo QR kódu.
Formulář „Vyberte síť“ v Beátě	Heslo k vybrané Wi-Fi domova, které jste dostali od správce této sítě.

Každá Beáta může mít jiné přístupové heslo. Heslo jiné Beáty ani heslo domova nepoužívejte jako společné heslo pro všechna zařízení.

Co znamená „Bez internetu“

Při tomto kroku jste připojeni přímo k zařízení. Pro otevření jeho místního nastavení není potřeba internet. Hlášení proto samo o sobě není chybou a není důvodem přepínat na jinou Wi-Fi.

Když se stránka nenačte

Celý postup dělejte na stejném mobilu připojeném k Wi-Fi Beáty.

1 Ověřte správné zařízení

Prohlížeč musí běžet na témže mobilu, který je připojený přímo k Wi-Fi Beáty. Zadání adresy na běžně připojeném PC tento krok nenahradí.

2 Zkontrolujte adresu a připojení

Ověřte název Wi-Fi Beáty a zadejte celou adresu <http://192.168.4.1>. Zkuste také <http://beata.local>. Pokud se nabízí „Použít bez internetu“, zůstaňte touto volbou připojeni.

3 Dočasně omezte jiné připojení

Pokud se stránka stále neotevřít, zkuste dočasně vypnout mobilní data, případnou VPN a na Androidu funkci Wi-Fi+ (pokud ji máte). Wi-Fi Beáty ponechte zapnutou a IP automatickou. Po dokončení původní nastavení obnovte.

4 Zjistěte adresu přidělenou telefonu

Na iPhoneu otevřete Nastavení → Wi-Fi a klepněte na tlačítko informací (i) vedle sítě Beáty. Vyhledejte IP adresu, masku podsítě a směrovač. Očekávaná síť je 192.168.4.x se směrovačem 192.168.4.1; nastavení ověřte na konkrétním kusu.

5 Předejte konkrétní podklady

Pokud se nastavení neotevře, pošlete průvodci zavedením číslo Beáty, model telefonu a verzi iOS nebo Androidu. Přidejte snímek detailu Wi-Fi s IP adresou, maskou a směrovačem a snímek chyby prohlížeče s viditelným adresním řádkem.

IP začíná 169.254 Telefon si pravděpodobně přidělil náhradní adresu, protože nedostal odpověď z automatického přidělování adres. Tento údaj předejte technické podpoře; sám neurčuje příčinu závady.

Změna Wi-Fi a restart

Restart Odpojte zdroj ze zásuvky na 5 sekund a znovu jej zapojte. Restart není totéž co reset nastavení Wi-Fi.

USB-C verze se skrytým tlačítkem Wi-Fi reset Po zapnutí chvíli vyčkejte. Tlačítko v otvoru vedle LED podržte přibližně 3 sekundy, dokud se LED nerozblíká. Vyčkejte asi 20 sekund a znovu se připojte mobilem k síti Beáty. Pokud se provedení vašeho zařízení liší, postup ověřte s průvodcem zavedením.

Pokud potíže trvají Průvodce zavedením s technickou podporou ověří přístupové údaje a dostupnost webového nastavení konkrétní Beáty. Samotné nenačtení stránky neprokazuje nekompatibilitu celého iOS.

Pomoc: info@zrcadlopece.cz nebo váš průvodce zavedením. Dokončení celého postupu na iPhoneu dále ověřujeme v praxi.

Podklady: technický manuál Beáty; technická podpora k USB-C verzi z 8. 7. 2026; [Apple Wi-Fi bez internetu](#); [Apple výstup zkratk](#); [formát Wi-Fi QR](#).